



Alma Tidstyrning AB  
Porlingsgatan 3 211 32 MALMÖ  
Tel 040 - 10 14 90. Fax 040 - 30 36 90.

# Instruktionsbok ALMA 2000 Impulsgivare

Veckour. Bläddra till rätt veckodag med knappen **X**. Ange klockornas tid.  
Tryck

Sekundur. Ange klockornas tid.  
Tryck

Minutur. Ange klockornas tid.  
Tryck

Tryck

Beroende på vilka typer av klockor Du specificerat får Du därefter följande fråga

F3. Jämnställning?  
**1**=Ja 2=Nej

F3 Uren visar nu  
**m**åndag TT:MM

F3 Uren visar nu  
**T**T:MM:SS

F3 Uren visar nu  
**T**T:MM

Det är nu dags att starta uranläggningen. Först vill vi emellertid se till att polariteten på första pulsen blir korrekt.

## F3. Uppstart av uranläggningen

## Displayen

Displayen har plats för 2 rader med vardera 20 tecken (siffror, bokstäver eller specialtecken).

Först kommer alltid en ledtext!

Blinkande tecken anger vilket tecken som står i tur att anges!

F1	Datum	<b>A</b> ÅMMDD	F1	Datum	910206
	Tid	TT:MM		Tid	00:80

F1	Datum	910206	F1	Datum	00:80
	Tid	13:06		Tid	13:06

Understrykning anger att

Du skall trycka på

## Ordlista

Displayen har hjälptexter för att underlätta programmeringen. De förkortningar som används är

Förkortning	Betyder	Exempel
ÅÅMMDD	År, månad, dag	910206
TT:MM	Timme minut	13:06
SS	Sekunder	36

## Uppstarten är automatisk!

När Du spänningssätter Din ALMA 2000 första gången så kommer ALMA 2000 automatiskt och i tur och ordning att fråga efter alla grunduppgifter.

Svara på frågorna. Behöver Du förklaringar finner Du dem på efterföljande sidor.

